

### DEFINIZIONE

*Situazione di emergenza* è qualsiasi situazione nell'ambito della quale, per errore umano, guasto ad apparecchiature o impianti, cataclisma naturale, vengono a mancare parzialmente o totalmente, le condizioni ambientali normali nell'area.

Lo scopo del presente regolamento è di pianificare le azioni da intraprendere nel caso si verifichi una situazione di emergenza. L'obiettivo il contenimento massimo del possibile danno ecologico.

### CLASSI DI INCIDENTI

Premesso che le cause più probabili di emergenza possono essere:

<b>• cause di emergenza</b>	<b>• misure di prevenzione</b>
Conferimento di rifiuti non conformi	Corretta gestione da parte del responsabile operativo attività stoccaggio, selezione, e gestione pesa, con adeguate risorse di personale, costante pesatura e classificazione dei rifiuti in ingresso
Diffusione di liquidi inquinanti	Aree pavimentate realizzate con raccolta e convogliamento delle acque effettuato non direttamente sul corpo recettore ma in vasche o serbatoi di accumulo che consentono la corretta gestione di sversamenti accidentali. Dotazione di materiale adsorbente.
Diffusione di polveri	Lavaggio e pulizia periodica dei piazzali
Diffusione di odori	Lavaggio e pulizia periodica dei piazzali, limitazione dei tempi di permanenza e stoccaggio Utilizzo di cassoni chiusi per la frazione organica
Incendio o pericolo di incendio	Presenza squadra di emergenza che opera secondo uno specifico piano, dotazioni di presidi antincendio estintori e manichette regolarmente mantenute e gestite; presenza di vigilanza da parte portineria con ausilio sistema di videosorveglianza; intervento VVF
Scoppio o pericolo di scoppio	Presenza squadra di emergenza che opera secondo uno specifico piano, dotazioni di presidi antincendio estintori e manichette regolarmente mantenute e gestite; presenza di vigilanza da parte portineria con ausilio sistema di videosorveglianza; ; intervento VVF
Spandimenti di sostanze infiammabili e/o corrosive	La presente autorizzazione non riguarda ingresso di rifiuti con Aree pavimentate realizzate con sostanze infiammabili e/o corrosive. In ogni caso le misure prevedono Presenza squadra di emergenza che opera secondo uno specifico piano, dotazioni di presidi antincendio estintori e manichette regolarmente mantenute e gestite; presenza di vigilanza da parte portineria con ausilio sistema di videosorveglianza; intervento VVF
Sversamento di sostanze inquinanti nella rete fognaria	Aree pavimentate realizzate con raccolta e convogliamento delle acque effettuato non direttamente sul corpo recettore ma tramite vasche o serbatoi di accumulo che consentono la corretta gestione di sversamenti accidentali
Allagamenti o alluvioni con pericolo di inquinamento delle falde	Aree pavimentate realizzate con raccolta e convogliamento delle acque effettuato non direttamente sul corpo recettore ma in vasche o serbatoi di accumulo che consentono la corretta gestione di sversamenti accidentali Adeguate recinzione complessiva con muretti di contenimento e piantumazione

L'emergenza può presentare due diverse classi di pericolo che, a seconda della gravità dello stesso, vengono definite come segue:

Preallarme - quando esiste una situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare con l'impiego dei mezzi propri dell'unità operativa.

Allarme - quando la situazione di pericolo ha raggiunto un livello tale da dover richiedere l'intervento di mezzi esterni di soccorso.

## PIANO OPERATIVO

Nell'attività è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Si intendono non autorizzati coloro che non debbano effettuare a titolo qualificato (contrattuale o per autorizzazione dell'azienda e dei suoi rappresentanti) ingresso di persone, mezzi e materiali all'interno dell'area aziendale.

Gli addetti alla Portineria verificano e controllano il titolo all'ingresso degli esterni.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area di conferimento, devono osservare una condotta di particolare diligenza e prudenza, le prescrizioni generali, quelle impartite dai rispettivi responsabili e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici.

I Responsabili addetti ai Servizi, verificano che non si avvicinino alla zona di scarico e lavorazione persone non specificatamente addette e in generale provvedono a verificare che non si sviluppino situazioni di pericolo anche in relazione alla tipologia del materiale conferito.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area degli impianti devono tenere particolare attenzione nelle manovre di retromarcia in prossimità dell'impianto di trattamento rifiuti e nella logistica di scarico. Devono scrupolosamente seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni verbali date, di volta in volta, dai responsabili e addetti. Devono scaricare solo quando sono sicuri che non vi sono presenze di operatori né altri nel raggio di azione del mezzo.

## REGOLE DI SICUREZZA:

### Le persone autorizzate all'ingresso devono inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- è vietato fumare
- è vietato effettuare la manipolazione / cernita manuale dei rifiuti e dei materiali di scarto
- è fatto obbligo di moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e comunque rispettare i limiti indicati dalla cartellonistica. **La circolazione deve avvenire a velocità ridottissima "A PASSO D'UOMO" su tutta l'area**
- è fatto obbligo di seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai responsabili addetti ai Servizi e dagli addetti degli impianti;
- è fatto obbligo di non allontanarsi mai a piedi dai veicoli che si utilizzano;
- è fatto obbligo di scendere dal mezzo esclusivamente per necessità di servizio e solo a motore spento e freno di stazionamento inserito;
- è fatto obbligo - in caso di allarme - di avvicinarsi all'ingresso, lasciando libere le vie di comunicazione interne, per la conta delle persone, e seguire le disposizioni dei Responsabili addetti ai servizi senza prendere alcuna iniziativa personale che possa ostacolare le attività di soccorso e emergenza.
- **È FATTO OBBLIGO SPEGNERE IL MOTORE DEL MEZZO DURANTE TUTTE LE FASI DI ATTESA E MENTRE SI EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI PESATURA.**

### Chi opera a vario titolo nell'area aziendale deve inoltre:

- utilizzare solo i macchinari per i quali è stato addestrato e conformemente alle norme di uso e manutenzione edite dai costruttori (manovre improprie possono causare gravi incidenti);
- utilizzare idonei indumenti protettivi (es.: elmetti, occhiali, ecc...) dove vi sia pericolo di caduta accidentale di materiali o proiezione di oggetti;
- **UTILIZZARE FUORI DAL MEZZO GILET AD ALTA VISIBILITÀ IN TUTTA L'AREA AZIENDALE;**
- utilizzare idonee calzature anti infortunistiche;
- utilizzare eventuali strumenti di trattenuta anticaduta nel caso di operazioni in altezza;
- segnalare al rispettivo responsabile eventuali malfunzionamenti o manomissioni di attrezzature o macchinari impiegati; segnalare eventuali condizioni di pericolo;
- mai effettuare operazioni azzardate

### Misure da adottare per prevenire incidenti ambientali:

- Verificare rifiuti in ingresso
- Mantenere i rifiuti distinti per materiali omogenei
- Verificare i presidi antincendio
- Controllare le fasi di allontanamento dei rifiuti dall'attività
- Controllare la chiusura dei serbatoi per i rifiuti liquidi
- Utilizzare piattaforme pavimentate e provviste di raccolta reflui

- Effettuare pulizie programmate e scadenziante delle aree soggette a carico/scarico
- Formazione del personale
- Coprire i rifiuti che possono essere fonte di esalazioni o che possono rilasciare polveri

**Tenere conto della possibile presenza nei rifiuti di:**

- fusti e bidoni: accertarsi che siano vuoti prima di schiacciarli;
- bombole gas: non schiacciarle, ma portarle fuori;
- materassi a molle e cavi elettrici: si possono impigliare fra le ruote;
- ceneri con braci accese: soffocare subito con terra.
- rispettare sempre le più elementari norme igieniche

**Rispettare le seguenti prescrizioni relative ad aspetti specifici:**

- moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e comunque rispettare i limiti indicati dalla cartellonistica. **La circolazione deve avvenire a velocità ridottissima "A PASSO D'UOMO" su tutta l'area**
- seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai responsabili addetti ai Servizi e dagli addetti degli impianti;
- indossare i dispositivi di protezione individuale necessari e specifici;
- non allontanarsi mai a piedi dai veicoli che si utilizzano;
- scendere dal mezzo solo per necessità di servizio e solo a motore spento e freno di stazionamento inserito;
- non devono essere ammessi allo scarico i mezzi conferitori i cui rifiuti trasportati risultino in condizioni di combustione incipiente o in corso;
- i veicoli in sosta non devono intralciare la circolazione;
- non vanno utilizzate senza espressa autorizzazione le platee di lavaggio riservate agli automezzi
- **Gli autisti dei mezzi che accedono con i mezzi all'impianto di selezione carta e pressatura ed all'impianto di selezione plastica dovranno accedere esclusivamente dopo aver ottenuto il permesso da parte dell'addetto gruista .**
- **Gli autisti dei mezzi che accedono all'area della Ditta non dovranno mai scendere dalla cabina senza espressa autorizzazione da parte degli addetti della Ditta stessa.**

**EMERGENZA E ANTINCENDIO**

Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente:

- segnalare ai responsabili e addetti all'emergenza;
- avvertire le altre persone presenti;
- non intralciare con la propria opera l'intervento delle squadre di emergenza e soccorsi;
- allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi verso l'ingresso in zona portineria.

Dovrà inoltre sempre e in particolare:

- Prendere adeguata visione e conoscenza delle posizioni dei mezzi antincendio (manichette e estintori);
- Evitare tutte le operazioni che possano provocare scintille in particolare nelle zone ove possa esserci presenza di biogas o gas comburenti (ad es. nelle zone di accumulo dei rifiuti, in aree confinate, in zona uso fiamme libere, in zona deposito bombole, ecc.);
- **E' VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DEGLI IMPIANTI È CONSENTITO L'ACCENSIONE E IL CONSUMO DELLA SIGARETTA ESCLUSIVAMENTE NELLE AREE INDICATE CON "POSTO FUMO".**
- nel caso eventuale di incendi nella massa rifiuti avvisare i responsabili preposti, posizionarsi in condizioni di non pericolo e eventualmente procedere ad isolare il cumulo dei rifiuti per quanto possibile ed impiegare i mezzi di spegnimento a disposizione;
- nel caso di incendio profondo nella massa dei rifiuti, avvisare i responsabili preposti, posizionarsi in condizioni di non pericolo e eventualmente intervenire a scavare con mezzi meccanici idonei (che non esponano il personale a rischio incendio) per scoprire il focolaio dell'incendio ed impiegare i mezzi di spegnimento a disposizione per soffocarlo.

## **LIMITI DI INTERVENTO DELLE SQUADRE**

### **Il personale addetto non dovrà per alcun motivo:**

- ◆ assumere iniziative personali che possano mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità (a meno che la situazione non sia tanto critica da rendere inevitabile l'intervento diretto) quali :  
interventi su impianti elettrici,  
entrare in luoghi dove l'incendio è diffuso e vi è la possibilità di rimanere soffocati,  
entrare in luoghi dove vi è pericolo di crollo dello stabile,  
ecc.
- ◆ Creare ostacolo o impedimento allo svolgimento delle operazioni di emergenza
- ◆ creare allarmismo
- ◆ rientrare nell'edificio o reparto prima che sia dichiarata chiusa l'emergenza. ( se di piccole dimensioni, dal Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP), se di grande dimensione dai vigili del fuoco o da tecnici preposti a valutare la stabilità e agibilità degli uffici.

## **ANALISI DELLE DIVERSE SITUAZIONI DI EMERGENZA**

---

### ***PIANO OPERATIVO DELLA SQUADRA EMERGENZA ( per l'antincendio )***

---

#### Elementi di base

- 1 - Non compiere interventi o manovre dei quali non si conosce la portata e la pericolosità.
- 2 - Non eseguire manovre con automezzi in caso di scarsa visibilità dovuta a fumo nebbie ecc.
- 3 - Non attraversare le fiamme.
- 4 - Gli automezzi operativi devono essere tenuti a distanza di sicurezza.
- 5 - La pala gommata e/o l'escavatore puo' essere utilizzata per movimentazione materiali solo dopo che le fiamme sono state abbassate o spente e in condizioni di visibilità,
- 
- Ad incendio segnalato:

Il punto di ritrovo è presso gli armadietti che contengono le attrezzature: salone operativo-corridoio uffici direzione

- 1 - Tutta la squadra indossa gli indumenti protettivi
- 2 - Se il focolaio è di piccola intensità si utilizzano sabbia e mezzi estinguenti portatili
- 3 - A focolaio spento gli addetti verificano se non vi sono più focolai

Se l'incendio è di grandi dimensioni:

- 1 - Le operazioni vengono dirette dai VV.F. vengono opportunamente chiamati dalla portineria, informati dagli addetti della squadra o della portineria che hanno visionato lo stato dell'incendio.

## **PUNTO DI RACCOLTA DEL PERSONALE**

## **IL PUNTO DI RACCOLTA DEL PERSONALE E' ALL'INGRESSO AREA PARCHEGGI**